

Installazione APK Netflix

Note introduttive

Questa è un'App per dispositivi Android mobili, installabile ed utilizzabile anche su decoder Android TV alle seguenti condizioni:

- l'installazione avviene in due passi, il primo per installare l'App ed il secondo per far apparire il relativo banner (icona) nella sezione "App" del box
- per la fruizione dell'App è richiesto un dispositivo di puntamento (pad o mouse) che permetta lo scrolling sia verticale che orizzontale

Operazione preliminare

Se nel decoder è già presente un'altra versione della stessa App, è necessario disinstallarla (dalla sezione "App", premere a lungo il tasto OK del telecomando sull'icona "Netflix", quindi scegliere "Disinstalla")

Procedura


1. Scaricare l'APK dell'App Netflix e l'APK della relativa icona/banner dai seguenti link:

LINK	NOME FILE	DESCRIZIONE
https://rb.gy/4q0q43	com.netflix.mediaclient_6.26.1_build_15_31696(all_ATV_mouse).apk	App Netflix
https://rb.gy/ckmvjf	com.netflix.mediaclient_bannerATV(app_icon).apk	Banner per App Netflix

2. Copiare entrambi i file .APK scaricati all'interno di una chiavetta USB formattata in FAT32, quindi inserire la stessa chiavetta USB nella porta USB del decoder

3. Dalla sezione "App" del box, aprire l'App "File Manager"

4. Selezionare la propria chiavetta USB, cliccare prima sul file .APK dell'App Netflix e poi su INSTALLA





Nota: se richiesto, abilitare dal ricevitore l'installazione da sorgenti sconosciute e rilanciare l'installazione


5. Una volta installata l'App di Netflix, tornare al "File Manager", selezionare il file .APK del banner per l'App Netflix presente sulla propria chiavetta USB e premere su INSTALLA



Nota: ignorare l'avviso di App non sicura, scegliere la voce "Altri dettagli" e "Installa comunque"



Note conclusive



A. Al primo avvio dell'App Netflix, ignorare l'avviso di aggiornamento e cliccare sulla voce ACCEDI in alto a destra

B. Ad installazione completata, all'interno del menu **Impostazioni > Tutte le app** del dispositivo, l'App Netflix verrà identificata con un'icona a sfondo nero, mentre l'App del banner avrà un'icona a sfondo bianco

